

## 充電式電池をご使用になるときは

すぐにご使用になれるように、本製品に単3形アルカリ乾電池が付属しています。(付属の単3形アルカリ乾電池は充電式電池ではありません。)

充電式電池をご使用になるときは、本製品の詳細設定モードで、電池の設定を「nl」に変更してください。

※初期設定では、単3形アルカリ乾電池が設定されています。

1. [▼]と[▲]を押しながら「電源」を入れる
  - 右上「設定」マーク、画面「Pt-of」表示になります。(詳細設定モード)
2. [▼]を、7回押す
  - 画面「ty-AL」表示になります。(電池種類を変更する設定)
3. [グループ]を押す
  - 画面「ty-AL」から画面「ty-nl」(nl点滅)に変わります。(電池種類が、nl「BP-260」充電式電池で使用に、変更となります。)
4. 本体横の[PTT] (送信) ボタンを押す
  - 画面「ch01」に戻ります。(設定完了)

※設定は、キーロックを解除してから操作してください。

- 「グループ/n-O」を長押しすると、解除します。



### △危険

別売品のニッケル水素電池 (BP-260) 以外は充電しないでください。

液漏れ、発熱、破裂、けがの原因となります。

販売元

ウェッジ株式会社

〒601-8329 京都府京都市南区吉祥院  
清水町2 TEL.075-634-8791  
<https://www.aaa-wedge.co.jp/>

開発製造

アイコム株式会社

